



## Vindusbeslag under 3"

Monteres over vannbrettet og settes i spor under vinduet. Skal beslaget monteres på et eksisterende vannbrett, må det tas mål av dette først, slik at du er sikker på at beslaget passer vannbrettet.

Standard farge: Svart og hvit  
Lengder: 1400 mm og 2000 mm.  
Beregn 100mm omlegg i skjøt

*For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se [www.verform.no](http://www.verform.no).*

