



## Innfestingspakke for Takpanne/trapesplate

Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne. Innfestingsskinnen skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer så nær senter av takspærren som mulig. Skinnen skal skrues fast i hver takspærre (cc 600 mm). Medfølgende spesialskrues skal benyttes. Standard skinne dekker sperreavstand 600 mm.

*For mer informasjon, scan QR koden, eller se [www.verform.no](http://www.verform.no)*

