



## Raftbeslag 135

Monteres på den nederste lekten/taktroen og skal gå ned i takrennen. Raftbeslag 135 passer best til bruk på papp/shingeltak. Raftbeslaget festes til taktroen/ lekten, gjerne med pappspiker.

Standard farge: Svart

Lengde: 2000 mm

Beregnet: 100 mm omlegg i skjøt.

*For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se [www.verform.no](http://www.verform.no)*

