

Vindusbeslag under 4"

Monteres over vannbrettet og settes i spor under vinduet. Skal beslaget monteres på et eksisterende vannbrett, må det tas mål av dette først, slik at du er sikker på at beslaget passer vannbrettet.

Standard farge: Svart og hvit
Lengder: 1400 mm og 2000 mm.
Beregn 100mm omlegg i skjøt

For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se www.verform.no.

