



## Gradrennebeslag

Monteres i kilrennen på taket. Kan benyttes på alle taktyper som er lektet. Vi anbefaler å bruke tettebånd universal til å tette glippen mellom beslaget og yttertaket. Benytt selvborende skrue 4,9 x 35 mm som skrues igjennom både takplaten og beslaget, for å feste dette til lektene.

Standard farge: Svart

Lengde: 2000 mm

Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

*For monteringsveiledning, scan QR koden, eller se [www.verform.no](http://www.verform.no)*

